Robot cortacésped

Guía rápida de instalación



ES

Millasur S.L. Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro 15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com







Cambiar código PIN

Para cambiar el código PIN:

- •
- Mantenga presionados los botones
 y
 al mismo tiempo durante 3 segundos. El ícono
 parpadeará, "PIN 1" parpadeará, eso significa que debe ingresar el PIN anterior. Después de que se muestre el "PIN 1", el primer número parpadeará. Use
 o
 para seleccionar el número y presione
 para confirmar. El siguiente •
- •

número parpadeará.

- Use el mismo método para ingresar su antiguo PIN. Ahora puede establecer su nuevo PIN.
- Por ejemplo, el nuevo código PIN está configurado para ser 1234. Después de ingresar su antiguo PIN, "PIN2" parpadeará y el primer número parpadeará nuevamente. Use el mismo método para ingresar su nuevo código PIN deseado (en este ejemplo, 1234).
- Después aparecerá ^{ld LE} en la pantalla. Su código PIN ha sido cambiado con éxito.



Establecer año, fecha y hora

Establecer el año, la fecha y la hora son elementos de **configuración obligatorios**. Si no configura estos elementos, influirá en el tiempo de programación en la siguiente configuración. Estos elementos deben establecerse en el orden de año, fecha y hora. Para el ajuste del año:

- Luego presione 😟 para confirmar y finalizar la configuración del año.



- Mientras tanto, el icono ^(I) volverá a parpadear y se mostrará un número para indicar la fecha, por ejemplo, 08.25, que significa 25 de agosto.
- Cuando ¹--- esté parpadeando, use ^A o ^B para seleccionar el número y presione
 para confirmar. Luego finalice el ajuste de la fecha.
- Mientras tanto, el ícono parpadeará y se mostrará la hora, por ejemplo, 13:25.
 Cuando ¹→ · · · · esté parpadeando, use ^m o ^m para seleccionar el número y presione
 ^(a) para confirmar.
- Ahora que se ha completado la configuración de la hora, en la pantalla se mostrará Id LE.

Cambiar la hora de inicio predeterminada

La hora de inicio predeterminada de 9:00 se puede cambiar a cualquier hora presionando los botones $\widehat{\square}$ y $\widehat{\bigcirc}$ al mismo tiempo durante 3 segundos.

Por ejemplo, si desea cambiar la hora a las 13:25, cuando 0 - - - parpadee:

- Use 🖾 o 💆 para seleccionar el número y presione 🕅 para confirmar.
- Luego ^{Id LE} aparecerá en la pantalla y su cortacésped comenzará a cortar desde 13:25, al mismo tiempo que escuchará un pitido.



Cambiar el tiempo de corte predeterminado por día

El tiempo de corte predeterminado es de 8 horas por día, puede cambiarlo a 1-24 horas.

- Mantenga presionado el botón durante 3 segundos
- Por ejemplo, si desea cambiar a 06h, cuando 05 H parpadee, use o para seleccionar el número y presione para confirmar. Luego se mostrará u LE en la pantalla.
- Luego, su robot cortacésped cortará 6 horas por día, al mismo tiempo escuchará un pitido.



Cambiar el tiempo de corte predeterminado por semana

El tiempo de corte predeterminado por semana es 5 días, pero puede cambiarse a 3 o 7 días.

- Mantenga presionados los botones 🖾 y 😟 durante 3 segundos.
- Por ejemplo, cambie a 3 días por semana:
 - o − 05 parpadeará, use o para seleccionar el número y presione para confirmar.
 - Entonces lo LE estará en la pantalla.